

PROMOCJA



pod panele WINYLOWE na KLIK, podkład, gr.1,15mm - Quick-Step Comfort Underlay QSVUDLCOMFORT15

Cena: 22.00 zł
(-8%) 23.99 zł

[Katalog paneli WINYLOWYCH Quick-step 2018-2019 \(PDF\) - język PL](#)

Podkład pod podłogi winylowe **Quick Step** to produkt **dedykowany do paneli winylowych** tej firmy, w przypadkach występowania dużej nierówności podłoża w pomieszczeniu.

Grubość podkładu 1,15mm
Podkład zintegrowany z folią PE

Należy zauważyć, że zatrzaskowe panele winylowe muszą być montowane na podkładzie (nie można ich montować bezpośrednio na podłożu, a podkładka musi być równa).

Podkład jest elementem obowiązkowym, aby uzyskać podłogę z paneli winylowych montowanych w bezklejowym systemie zatrzaskowym.

Podkład pod podłogę winylową Quick Step ma pozytywny wpływ na trwałość podłogi winylowej i jej optymalną konserwację poprzez typ klik, a zatem gwarantuje długą żywotność podłogi Quick Step.

Podkład może być używany z ogrzewaniem lub chłodzeniem podłogowym.

Podkład LIVIN jest przeznaczony do :

- usuwania niewielkich nierówności podłoża,
- całkowitego pochłaniania energii powstającej przy przemieszczaniu się osób i uderzeniach,
- zwiększenia stabilności podłogi użytkowej w miejscach o znacznym natężeniu ruchu (stoiska typu "shop-in-shop" w galeriach handlowych, specjalne powierzchnie handlowe itp.),
- ograniczenia odbitego odosuszenia kroków i dźwięku transmisyjnego,
- dodatkowego ułatwienia montażu,
- stosowania w pomieszczeniach o bardzo dużym

nas?onecznieniu (np w oran?eriach).

Podk?ad LIVIN daje najlepszy efekt, je?li jest stosowany na "doskonale" g?adkim i suchym pod?o?u.

W razie potrzeby nale?y zastosowa? produkt wyrównuj?cy w celu wyrównania pod?o?a.

INSTRUKCJA MONTA?U :

Roz?ó? podk?ad na pod?o?u. U?ó? pasy podk?adu równolegle do kierunku uk?adania pod?ogi. Uk?adaj pasy stopniowo, w miar? uk?adania pod?ogi. W pierwszym rz?dzie u?ó? podk?ad tak, aby zachodzi? na ?cian?. Podk?ad mo?na nast?pnie przyci?? do wysoko?ci 2cm. Uszczelnij po??czenia pomi?dzy pasami podk?adu ta?m? paroszczeln?. W ostatnim rz?dzie u?ó? podk?ad tak, aby zachodzi? 2cm na ?cian?. Zadbaj o to, aby pasy podk?adu by?y doskonale po??czone (nie zostawiaj ?adnych przerw).

Uwaga ! Podkad uk?adamy "foli?" w stron? paneli !

Warunki klimatyczne w pomieszczeniu :

- temperatura powietrza w pomieszczeniu musi zawiera? si? w przedziale 18-25 st.C,
- wilgotno?? wzgl?dna musi zawiera? si? w przedziale 45-65%.

Szczegóły

- Grubość 1,15 mm
- Opór cieplny [R]: Dobry na ogrzewanie
- poprawa akustyki [+]
Dobra
- Przeznaczenie główne pod panele winylowe